

预备操作

本文说明将您的 PMW-EX1R 或 PMW-350 更新到 1.15 版的步骤。首先将更新数据保存到 SxS 存储卡上，然后使用菜单进行更新。

有关使用 PMW-EX1R 或 PMW-350 的详细说明，请参见 PMW-EX1R 或 PMW-350 使用说明书。

检查当前版本

如果当前版本为 1.00 或以上，小于 1.15，可使用更新数据更新到 1.15 版本。

检查 PMW-EX1R 的版本

从 OTHERS（其它）菜单中选择“Version（版本）”。

检查 PMW-350 的版本

从 MAINTENANCE（维护）菜单中选择“Version（版本）”>“Version（版本）”。

进行更新的注意事项

- 使用交流电源。可同时将电池装上，以防万一交流电源中断时出现故障。
对于 **PMW-EX1R**：使用 BC-U1/U2 电池充电器（可用作交流转接器）。
对于 **PMW-350**：使用 AC-DN10 或 AC-DN2B AC 转接器
- 请使用 SxS Pro 或 SxS-1 存储卡。使用除 SxS PRO 和 SxS-1 外的其他存储卡，无法保证操作正常完成。

将更新数据保存到 SxS 存储卡上

- 1 采用下述方法之一，可将数据从您的计算机保存到 SxS 存储卡上。
 - 使用带 SxS 存储卡插槽的计算机。
 - 将 SBAC-US10 SxS 存储卡 USB 读写器（未附带）连接到计算机。

- 使用 USB 电缆将 PMW-EX1R 或 PMW-350 连接到计算机。

- 2 利用 PMW-EX1R 或 PMW-350 格式化（初始化）SxS 存储卡。

注意

确保在待更新的 PMW-EX1R 或 PMW-350 摄像机上格式化 SxS 存储卡。

- 3 将在步骤 2 中格式化的 SxS 存储卡插入计算机的 SxS 存储卡插槽、SBAC-US10（另售）或 PMW-EX1R 或 PMW-350。

- 4 自更新数据下载网站下载更新数据（PMW-EX1R_1.15_XXXX-SxS.zip 或 PMW-350_1.15_XXXX-SxS.zip），并将它保存在计算机的某一位置。

- 5 解压缩 zip 文件并直接将更新数据文件（PMW-EX1R_1.15_XXXX-SxS.f.bin 或 PMW-350_1.15_XXXX-SxS.f.bin）保存到在步骤 3 中插入的 SxS 内存卡的根目录下。

注意

除更新数据外，不要在该 SxS 存储卡上保存任何其他文件。

进行更新

注意

进行更新时，禁止如下操作。否则会中断更新过程，从而导致故障。

- 弹出或插入 SxS 存储卡
- 关闭电源

有关使用 PMW-EX1R 或 PMW-350 的详细说明，请参见 PMW-EX1R 或 PMW-350 使用说明书。

1 将包含更新数据的 SxS 存储卡插入 PMW-EX1R 或 PMW-350。

注意

不要将 SxS 内存卡插入另一插槽。

2 更新 PMW-EX1R：选择 OTHERS（其它）菜单的“Version Up（版本升级）”，然后选择“Execute（是）”。

注意

不要在更新过程中将 PMW-EX1R 的 LCD 监视器向镜头。（在更新过程中禁用视频翻转。）

更新 PMW-350：从 MAINTENANCE（维护）菜单中选择“Version（版本）”>“Version Up（版本升级）”，然后选择“Execute（是）”。

注意

更新过程中，保持 PMW-350 的取景器接目镜处于上翻位置。（在更新过程中禁用视频翻转。）

此时出现如下消息：“Connect DC Power to DC IN Upgrade Version?”

3 选择“Execute”。

此时出现消息“Searching Package File”，摄像机开始搜索更新数据。

发现更新数据后，显示消息“Version Upgrade V1.XX > V1.15”（V1.XX: V1.00 或以上，小于 V1.15）。

如果没找到更新数据：

出现“Version Upgrade No File”（无文件版本升级）消息。

以下为可能的原因。

- 更新数据没有保存在 SxS 存储卡的根目录。
- 保存了不同机型的更新数据。
- 数据无法正确解码。
- 标题信息错误。

将正确的更新数据保存到 SxS 存储卡上，然后再进行更新。

4 选择“Execute”。

开始更新。

更新分三个阶段进行，按“Phase 1”到“Phase 3”标记。下面说明各阶段所显示的消息以及所持续的大致时间。

| 消息 | 大致时间 | |
|--|----------|----------|
| | PMW-EX1R | PMW-350 |
| Version Upgrade Phase1 Executing... xxxx Secs Elapsed | 大约 3 分钟 | 大约 5 分钟 |
| 无 | 大约 2 分钟 | 大约 4 分钟 |
| Version Upgrade Phase3 Executing... xxxx Secs Elapsed | 大约 11 分钟 | 大约 12 分钟 |

注意

在更新的 Phase 2 不会显示任何消息，但更新过程仍在继续。不要关闭电源。

更新完成后，出现如下消息：“Version Upgrade OK: Turn Power Off”。

如果更新被中断：

如果更新数据有错误，会出现如下消息：“Version Upgrade NG: Cannot Read. Power Off”。

重启 PMW-EX1R 或 PMW-350，然后将正确的更新数据保存到 SxS 存储卡上再进行更新。

如果更新失败：

此时将显示消息“Version Upgrade Error!!”。重新检查更新程序，再次进行更新。

如果更新仍然不能正确进行，则 PMW-EX1R 或 PMW-350 可能有故障。请联系您的经销商或 Sony 服务代表。

5 重启 PMW-EX1R 或 PMW-350。

6 确保此时版本为 1.15（请参见“检查当前版本”）。