

Vorbereitung

In diesem Dokument werden die Schritte zur Aktualisierung Ihrer PMW-EX1R und PMW-350 auf die Version 1.15. beschrieben. Speichern Sie zuerst die Aktualisierungsdaten auf eine SxS-Speicherkarte und führen Sie dann die Aktualisierung über das Menü aus.

Nähere Details zur Verwendung der PMW-EX1R oder PMW-350 finden Sie in der Bedienungsanleitung der PMW-EX1R oder PMW-350.

Überprüfen der aktuellen Version

Falls Ihre aktuelle Version 1.00 oder mehr und weniger als 1.15 ist, können Sie die Aktualisierungsdaten zum Aktualisieren auf Version 1.15 verwenden.

Zum Überprüfen der Version der PMW-EX1R

Wählen Sie „Version“ im Menü „OTHERS“.

Zum Überprüfen der Version der PMW-350

Wählen Sie „Version“ > „Version“ im Menü MAINTENANCE.

Hinweise zum Durchführen der Aktualisierung

- Verwenden Sie eine Wechselstromquelle. Sie können gleichzeitig den Akkupack anbringen, um Probleme zu vermeiden falls die Wechselstromversorgung unterbrochen wird.

Bei der PMW-EX1R: Verwenden Sie ein Akkuladegerät BC-U1/U2 (als Netzteil verwendbar).

Bei der PMW-350: Verwenden Sie ein Netzteil AC-DN10 oder AC-DN2B.

- Verwenden Sie eine SxS Pro- oder SxS-1-Speicherkarte. Werden andere Speicherkarten als SxS PRO und SxS-1 verwendet, kann die korrekte Funktion des Geräts nicht garantiert werden.

Speichern der Aktualisierungsdaten auf eine SxS-Speicherkarte.

- 1 Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um Daten von Ihrem Computer auf die SxS-Speicherkarte zu speichern.
 - Verwenden Sie einen Computer mit SxS-Speicherkarteneinschub.
 - Schließen Sie einen SBAC-US10 SxS-Speicherkarten-USB-Leser/Schreiber (nicht mitgeliefert) an Ihren Computer an.
 - Verbinden Sie die PMW-EX1R oder PMW-350 über das USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2 Formatieren (initialisieren) Sie die SxS-Speicherkarte mit der PMW-EX1R oder PMW-350.

Hinweis

Formatieren Sie eine SxS-Speicherkarte auf der PMW-EX1R oder PMW-350-Einheit, die aktualisiert werden soll.

- 3 Legen Sie die in Schritt 2 formatierte SxS-Speicherkarte in den SxS-Speicherkarten-Einschub des Computers, des SBAC-US10 (separat erhältlich) oder der PMW-EX1R oder PMW-350 ein.
- 4 Laden Sie die Zip-Datei mit den Aktualisierungsdaten (PMW-EX1R_1.15_XXXX-SxS.zip oder PMW-350_1.15_XXXX-SxS.zip) von der Download-Seite mit den Aktualisierungsdaten herunter und speichern Sie sie auf Ihrem Computer.
- 5 Dekomprimieren Sie die Zip-Datei und speichern Sie die Datei mit den Aktualisierungsdaten (PMW-EX1R_1.15_XXXX-SxS.f.bin oder PMW-350_1.15_XXXX-SxS.f.bin) direkt im Stammverzeichnis der SxS-Speicherkarte, die Sie in Schritt 3 eingelegt haben.

Hinweis

Speichern Sie auf der SxS-Speicherkarte keine anderen Dateien außer den Aktualisierungsdaten.

Durchführen der Aktualisierung

Hinweis

Führen Sie keine der folgenden Handlungen aus, während Sie die Aktualisierung durchführen. Dies könnte den Aktualisierungsprozess unterbrechen und zu Fehlfunktionen führen.

- Auswerfen oder Einlegen einer SxS-Speicherkarte.
- Ausschalten des Stroms

Nähere Details zur Verwendung der PMW-EX1R oder PMW-350 finden Sie in der Bedienungsanleitung der PMW-EX1R oder PMW-350.

- 1** Setzen Sie die SxS-Speicherkarte mit den Aktualisierungsdaten in die PMW-EX1R oder PMW-350 ein.

Hinweis

Legen Sie keine andere SxS-Speicherkarte in den anderen Steckplatz ein.

- 2 Zum Aktualisieren der PMW-EX1R:** Wählen Sie „Version Up“ im Menü OTHERS und wählen Sie dann „Execute“.

Hinweis

Drehen Sie den LCD-Monitor der PMW-EX1R während des Aktualisierungsvorgangs nicht zum Objektiv hin. (Die Videoumkehrung ist während des Aktualisierungsvorgangs deaktiviert.)

Zum Aktualisieren der PMW-350: Wählen Sie „Version“ > „Version Up“ im Menü MAINTENANCE und wählen Sie dann „Execute“.

Hinweis

Lassen Sie das Okular der PMW-350 während des Aktualisierungsvorgangs in der aufgeklappten Position. (Die Videoumkehrung ist während des Aktualisierungsvorgangs deaktiviert.)

Es erscheint folgende Meldung: „Connect DC Power to DC IN Upgrade Version?“

- 3** Wählen Sie „Execute“.

Die Nachricht „Searching Package File“ erscheint und der Camcorder beginnt mit der Suche nach den Aktualisierungsdaten.

Falls die Aktualisierungsdaten gefunden werden, erscheint die Nachricht „Version Upgrade V1.XX >

V1.15“ (V1.XX: V1.00 oder mehr und weniger als V1.15).

Falls die Aktualisierungsdaten nicht gefunden werden:

Die Nachricht „Version Upgrade No File“ erscheint. Die möglichen Ursachen sind:

- Die Aktualisierungsdaten sind nicht im Stammverzeichnis der SxS-Speicherkarte gespeichert.
- Es wurden die Aktualisierungsdaten für ein anderes Modell gespeichert.
- Die Daten konnten nicht richtig entschlüsselt werden.
- Die Header-Informationen sind falsch.

Speichern Sie die richtigen Aktualisierungsdaten auf eine SxS-Speicherkarte und führen Sie die Aktualisierung erneut durch.

- 4** Wählen Sie „Execute“.

Die Aktualisierung beginnt.

Die Aktualisierung besteht aus drei Phasen, die mit „Phase 1“ bis „Phase 3“ bezeichnet werden. Im Folgenden werden die während jeder Phase angezeigten Nachrichten und die jeweilige ungefähre Dauer aufgeführt.

Nachricht	Ungefähre Dauer	
	PMW-EX1R	PMW-350
Version Upgrade Phase1 Executing... xxxx Secs Elapsed	Ca. 3 Minuten	Ca. 5 Minuten
Keine	Ca. 2 Minuten	Ca. 4 Minuten
Version Upgrade Phase3 Executing... xxxx Secs Elapsed	Ca. 11 Minuten	Ca. 12 Minuten

Hinweis

Während der Phase 2 der Aktualisierung wird keine Meldung angezeigt; der Aktualisierungsvorgang ist jedoch noch im Gange. Schalten Sie das Gerät nicht aus.

Nach Beendigung der Aktualisierung erscheint die folgende Nachricht: „Version Upgrade OK: Turn Power Off“.

Falls die Aktualisierung unterbrochen wurde:

Falls ein Fehler bei den Aktualisierungsdaten aufgetreten ist, erscheint die folgende Nachricht: „Version Upgrade NG: Cannot Read. Power Off“. Starten Sie die PMW-EX1R oder PMW-350 erneut und speichern Sie dann die richtigen Aktualisierungsdaten auf eine SxS-Speicherkarte und führen Sie die Aktualisierung erneut durch.

Falls die Aktualisierung fehlgeschlagen ist:

Die Nachricht „Version Upgrade Error!!“ erscheint. Überprüfen Sie den Aktualisierungsvorgang noch einmal und führen Sie die Aktualisierung erneut durch.

Falls die Aktualisierung immer noch nicht korrekt ausgeführt wird, liegt eventuell eine Fehlfunktion bei der PMW-EX1R oder der PMW-350 vor. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder eine Sony Kundendienstvertretung.

- 5** Starten Sie die PMW-EX1R oder PMW-350 erneut.
- 6** Vergewissern Sie sich, dass die Version jetzt 1.15 ist (siehe „Überprüfen der aktuellen Version“).