

準備

本書は、PMW-EX1R および PMW-350 を V1.15 にバージョンアップする操作の説明書です。バージョンアップデータを SxS メモリーカードに保存し、メニューを使用してバージョンアップ操作を行います。

◆ PMW-EX1R および PMW-350 の操作について詳しくは、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

現在のバージョンを確認する

現在のバージョンが V1.00 以上 V1.15 未満の場合、バージョンアップデータを使用して、V1.15 にバージョンアップできます。

PMW-EX1R のバージョンを確認するには

OTHERS メニューの Version を選択すると表示されます。

PMW-350 のバージョンを確認するには

MAINTENANCE メニューの Version >Version を選択すると表示されます。

バージョンアップ操作に関するご注意

- AC 電源を使用してください。なお、同時にバッテリーパックも装着しておくとし、万一 AC 電源が遮断した場合にも対応できます。
PMW-EX1R の場合：バッテリーチャージャー BC-U1/U2 (AC アダプターとして使用可) を使用する。
PMW-350 の場合：AC アダプター AC-DN10 または AC-DN2B を使用する。
- SxS Pro または SxS-1 のメモリーカードを使用してください。SxS PRO および SxS-1 以外のメモリーカードをご使用の場合、動作の保証はいたしかねます。

バージョンアップデータを SxS メモリーカードに保存する

- 以下のいずれかの方法により、コンピューターから SxS メモリーカードにデータを保存できるようにする。
 - SxS メモリーカードスロットのあるコンピューターを使用する。
 - コンピューターに SxS メモリーカード USB リーダー/ライター SBAC-US10 (別売) を接続する。
 - コンピューターに PMW-EX1R または PMW-350 を USB ケーブルで接続する。
- PMW-EX1R または PMW-350 で SxS メモリーカードをフォーマット (初期化) する。

ご注意

必ずバージョンアップする PMW-EX1R または PMW-350 で SxS メモリーカードをフォーマットしてください。

- 手順 2 でフォーマットした SxS メモリーカードを、コンピューターの SxS メモリーカードスロット、SBAC-US10 (別売)、または PMW-EX1R または PMW-350 に挿入する。
- バージョンアップデータのダウンロードサイトからバージョンアップデータの ZIP ファイル (PMW-EX1R_1.15_XXXX-SxS.zip または PMW-350_1.15_XXXX-SxS.zip) をダウンロードし、コンピューター内の任意の場所に保存する。
- ZIP ファイルを解凍し、バージョンアップデータ (PMW-EX1R_1.15_XXXX-SxS.fbin または PMW-350_1.15_XXXX-SxS.fbin) を、手順 3 で挿入した SxS メモリーカードのルートディレクトリー直下に保存する。

ご注意

SxS メモリーカードに、バージョンアップデータ以外のファイルを保存しないでください。

バージョンアップ操作を実行する

ご注意

バージョンアップ操作中に、以下の操作を行わないでください。バージョンアップ操作が中断され、故障の原因となることがあります。

- SxS メモリーカードの抜き差し
- 電源オフ

◆ PMW-EX1R および PMW-350 の操作について詳しくは、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

- 1 バージョンアップデータを保存したSxSメモリーカードを PMW-EX1R または PMW-350 に入れる。

ご注意

他のスロットに別の SxS メモリーカードを入れないでください。

- 2 PMW-EX1R をバージョンアップするときは：

OTHERS メニューの Version Up を選択し、Execute を選択する。

ご注意

バージョンアップ操作中は、PMW-EX1R の LCD モニターをレンズ方向に回転させないでください。（バージョンアップ操作中は、画面表示を反転させる機能が働きません。）

- PMW-350 をバージョンアップするときは：

MAINTENANCE メニューの Version >Version Up を選択し、Execute を選択する。

ご注意

バージョンアップ操作中は、PMW-350 の VF 筒部を跳ね上げた状態にしてください。（バージョンアップ操作中は、画面表示を反転させる機能が働きません。）

「Connect DC Power to DC IN Upgrade Version?」のメッセージが表示されます。

- 3 Execute を選択する。

「Searching Package File」のメッセージが表示され、バージョンアップデータの検索が始まります。

バージョンアップデータを検出すると、「Version Upgrade V1.XX> V1.15」のメッセージが表示されます（V1.XX：V1.00 以上 V1.15 未満）。

バージョンアップデータが検出されないときは

「Version Upgrade No File」のメッセージが表示されます。要因として以下のことが考えられます。

- SxS メモリーカードのルートディレクトリーにバージョンアップデータが保存されていない。
- 他の機種用のバージョンアップデータが保存されている。
- 正しくデコードできなかった。
- ヘッダの内容が正しくない。

SxS メモリーカードに正しいバージョンアップデータを保存し、再度バージョンアップ操作を実行してください。

- 4 Execute を選択する。

バージョンアップが始まります。

バージョンアップは Phase1 ～ Phase3 の3段階で実行されます。各段階の表示と目安の所要時間は次のとおりです。

表示	目安の所要時間	
	PMW-EX1R	PMW-350
Version Upgrade Phase1 Executing... xxxx Secs Elapsed	約 3 分	約 5 分
なし	約 2 分	約 4 分
Version Upgrade Phase3 Executing... xxxx Secs Elapsed	約 11 分	約 12 分

ご注意

バージョンアップ Phase2 の実行中はメッセージが表示されませんが、バージョンアップ操作は継続しています。電源を切らないでください。

バージョンアップが完了すると、「Version Upgrade OK: Turn Power Off」のメッセージが表示されます。

バージョンアップ操作が中断したときは

バージョンアップデータに異常があると、「Version Upgrade NG: Cannot Read. Power Off」のメッセージが表示されます。PMW-EX1R または PMW-350 を再起動し、SxS メモリーカードに正しいバージョンアップデータを保存して、再度バージョンアップを実行してください。

バージョンアップに失敗したときは

「Version Upgrade Error!!」のメッセージが表示されます。バージョンアップ操作の手順を再確認のうえ、再度バージョンアップ操作を実行してください。それでもバージョンアップ操作が正常に終了しない場合、PMW-EX1R または PMW-350 が故障している可能性があります。お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。

- 5 PMW-EX1R または PMW-350 を再起動する。

- 6 バージョンが V1.15 になっていることを確認する（「現在のバージョンを確認する」参照）。